

## TXM-0508

### Universal GSM/GPRS Modülü



Karasal telefon hattının olmadığı yerlerde;  
Hırsız Alarm Panelinin kullanıcıya arama yapmasını ya da  
GPRS üzerinden haber alma merkezine bağlanmasını sağlar.

Karasal telefon hattı olan yerlerde;  
Hırsız Alarm Paneline bağlanmış olan karasal telefon hattının  
yedeği olarak çalışır. Karasal telefon hattı kesildiğinde devreye  
girer ve GSM hattı üzerinden kullanıcıların aranmasını sağlar  
veya GPRS üzerinden haber alma merkezine bilgi göndermeye  
devam eder.

Yangın Alarm Panellerinin yangın anında sesli uyarıyı  
kullanıcıya GSM üzerinden bildirmesine yarar.

PGM çıkışı ile bağlanılan ürünün uzaktan SMS ile  
çalıştırılıp/durdurulması için kullanılabilir.

Alarm panelinin kullanılmadığı yerlerde herhangi bir  
sensörden gelen kuru kontak alarm durumunu GSM üzerinden  
iletebilir.

## HER MARKA ALARM ve YANGIN PANELERİ İLE RÖLE ÇIKIŞI OLAN TÜM SİSTEMLERDE KULLANILIR

### Genel Özellikler

- Her bir zone için, 8 ayrı telefon numarası arayabilme
- Her bir zone için, 8 ayrı telefon numarasına sms atabilme
- 15 Saniye Ses Kayıt Özelliği (zonlarda oluşan durum aramalarında dinletilir)
- 2 Adet ZONE Girişi (NC/NO olarak seçilebilir.)
- 1 Adet PGM Çıkışı
- AHM ile bağlantı sağlanamazsa kullanıcılara sms bildirimini
- Panel ile bağlantı koparsa kullanıcılara sms bildirimini
- Telefon hattı koparsa kullanıcılara sms bildirimini
- AHM ile iletişim sorunlarında, kendi üzerinde son 20 mesajı saklayıp, iletişim düzeldiğinde gönderebilme

Teknim GSM/GPRS Modülü Programlama Yazılımı üzerinden  
Zone, PGM, Arama ve SMS işlemleri kolayca yapılabilir

Teknik Özellikler	TXM-0508
Besleme Gerilimi	10-24 VDC 300mA
Maksimum Arama Akımı	500mA
Beklemede Çekilen Akım	120mA
GSM Modem Frekansı	850/900/1800/1900 Mhz
Arama Tonu Frekansı	380 Hz
Haberleşme Formatı	SIA-DC-09
Zone Giriş Sayısı	2 (NC/NO)
Çıkış (PGM) Sayısı	1
Çalışma Sıcaklığı	-20...+55°C

